

Temperatur vom Raspberry Pi auslesen

Description

Hier findest du ganz kurz, wie man die Temperatur des Raspberry Pi's auslesen kann. Dazu muss man einfach nur den folgenden Befehl in die Kommandozeile eingeben:

```
/usr/bin/vcgencmd measure_temp
```

Als Ausgabe erhalten wir dann die Temperatur im Textformat. Diese könnte wie folgt aussehen:

```
temp=42.0'C
```

Category

1. Linux
2. Raspberry Pi

Date Created

26.05.2025

Author

administrator